

Auchan actuel



LA POÊLE Ø 24 CM

~~24⁹⁹~~**12⁴⁹** €**GAMME INOX ACTUEL**

Réf. 612115

Existe:

- La sauteuse Ø 28 cm avec couvercle en verre : ~~39€99~~ 19€99- Le wok Ø 28 cm : ~~34€99~~ 17€49- La marmite Ø 20 cm avec couvercle en verre : ~~29€99~~ 14€99

D'autres produits de la gamme disponibles (voir prix en magasin)

50%
 DE REMISE
 IMMÉDIATE
COMMENT BIEN CUISINER DANS UNE POÊLE EN INOX ?

Placez votre poêle vide sur feu moyen, laissez chauffer 1 à 2 minutes. Pour savoir si elle est à bonne température, versez quelques gouttes d'eau, des billes doivent se former sans s'évaporer !

Ajoutez ensuite votre matière grasse et étalez-la bien avant d'ajouter vos aliments afin d'éviter qu'ils ne collent.

COMMENT BIEN NETTOYER ?

L'eau chaude savonneuse et une éponge douce suffisent pour la plupart des nettoyages mais attention de bien laisser refroidir naturellement l'ustensile afin d'éviter un choc thermique.

Séchez immédiatement après le nettoyage pour éviter les tâches d'eau.