

RADIO CD 477187 lecteur CD compact. Connexion Bluetooth. port USB. Radio. Lecteur carte micro SD. L.21.5 x H.21.5 x P.12.3 cm Code 119205. Lecteur CD compact. Connexion Bluetooth. port USB. Radio. Lecteur carte micro SD. L.21.5 x H.21.5 x P.12.3 cm Code 119203. 54,99€ -10 € 44,99 € dont 0,30 € d'éco-participation. 2 APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE DJ150D 2 capteurs pour les objectifs avant et arrière. Ecran LCD 2 pouces définition 320x240 pixels. Impression HD avec flash inclus. 5 rouleaux de papier thermique inclus. Carte micro SD inclus. 5 feutres inclus. Câble USB-C inclus Code 118742. 3 REVEIL DIGITAL LUMITREEBLUEY Veilleuse sans fil. Intensité lumineuse réglable. Réveil progressif. Luminosité de l'écran réglable. 3 mélodies et 1bruit blanc. Minuterie intégrée. Batterie rechargeable. Code 118841. 4 REVEIL DIGITAL 811644 Réveil "Luffy sur son tonneau". Prise USB-C. Ecran rétro-éclairé. Affichage digital. Heure, date et température de la pièce. Alarme programmable. Bouton On/OFF sensitif

Code 116728. SI ENCEINTE NOMADE XMASBALLSILV Boule de Noël enceinte lumineuse. 3 chansons de Noël intégrées. Bluetooth 5.3. Plusieurs effets lumineux. Puissance musicale 10 Watts. TWS pour jumeler 2 enceintes et doubler la puissance. Batterie rechargeable USB-C Code 117103. SI ENCEINTE NOMADE BIGBEN PARTYBITUBEBK Batterie rechargeable 3000mAh, boîtier transparent. Lecteur carte Micro SD Code 781877. SI ENCEINTE NOMADE JBL FLIP ESSENTIAL 2 Batterie: polymère lithium-ion 11,70 Wh. Haut parleur en forme de circuit de course offre un son JBL Original Pro et des basses profondes. Indice d'étanchéité IPXT Code 766733. SI ENCEINTE RÉSIDENTIELLE BLUETOOTH THOMSON WS702 Basses puissantes et aigus. Connexions multi sources, caisson en bois. Alimentation 230 V (Adaptateur DC 19 V / 1.8 A inclus) Code 781875. SI TOUR DE SON THOMSON DS122CD Radio FM, lecteur CD, affichage LED, alimentation secteur 230V. Télécommande incluse Code 792830. SI ENCEINTE NOMADE