



~~109,99~~
99,99
L'UNITÉ
DONT 2,56 € D'ÉCO-PARTICIPATION

DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE 2 EN 1 SCHEPPACH

Débroussailleuse 1,2CV, moteur à 2 temps de 51,7cm³
L'interrupteur d'arrêt et le verrouillage du levier de contrôle des gaz permettent un contrôle sûr de la machine
Avec harnais d'épaule inclus et guidon en U réglable ergonomique.



~~29,99~~
L'UNITÉ
DONT 0,86 € D'ÉCO-PARTICIPATION

COUPE BORDURE ELECTRIQUE 350W SCHEPPACH

Tête de coupe réglable dans 5 positions.
Largeur de coupe de 250 mm
Guidon télescopique de 30 cm
Système de coupe à double fil



~~64,99~~
L'UNITÉ
DONT 3,10 € D'ÉCO-PARTICIPATION

NETTOYEUR HAUTE PRESSION 1600W SCHEPPACH

Débit max: 420L/h, Pression de fonctionnement : min 90 bar - max 135 bar. Avec roues et poignée. Livré avec un tuyau haute pression de 5m, une brosse de terrasse, une lance de nettoyage, une brosse de nettoyage, une buse et un réservoir pour liquide de nettoyage.

Montant hors éco-participation*
+ Éco-participation*
= Prix de l'appareil

*aussi nommée Participation DSE

L'éco-participation*, un geste citoyen pour notre environnement

Depuis le 15 novembre 2006, lorsque vous achetez un nouvel appareil électrique ou électronique, en payant une «éco-participation*» vous participez au financement de la collecte et du recyclage d'un ancien équipement équivalent.



Ne jetez plus vos anciens appareils, rappez-les dans un point de collecte



éco-systèmes