



Egalement en ligne



**PARKSIDE**  
**Tondeuse sans fil**

Batterie et chargeur non inclus.  
2 batteries sont indispensables  
pour le fonctionnement  
de l'appareil.  
L'unité.

n°507920

**-16%** 119.00\*\*

**99.00**

Dont 3 € d'éco-participation

Largeur de coupe 40 cm

**550 L**

**6,4**  
/10

INDICE DE RÉPARABILITÉ

**PARKSIDE**  
**Souffleur universel**  
**sans fil**

Batterie et chargeur  
non inclus.  
L'unité.

n°507933



**-25%**



**14.99** 19.99

Dont 0,74 € d'éco-participation

