



FRIRE ET GRATINER

Nos astuces

Pour des aliments croustillants à l'Airfryer, ne surchargez pas le panier !

Laissez un peu d'espace autour des morceaux pour que l'air circule bien et cuise uniformément. Vous obtiendrez ainsi des aliments dorés et croustillants, comme au four, mais en moins de temps.

59€⁹⁹
dont 0,30 € d'éco-participation



Puissance 1800w
Température jusqu'à 200°C



9€⁹⁹
Le moule carré 20,7 cm

ALBAL

Capacité 5,6L
Thermostat réglable

GRANDE CAPACITÉ

100€⁹⁹
DE REMISE IMMÉDIATE

~~189€⁹⁹~~
89€⁹⁹
dont 0,30 € d'éco-participation

PHILIPS



Fenêtre de contrôle et éclairage interne

Puissance 1500w
Capacité 6L
Température jusqu'à 200°C
Arrêt automatique

39€⁹⁹
dont 0,30 € d'éco-participation

MEDEK



~~11€⁹⁹~~
8€⁵⁰
La friteuse Ø 26 cm

e

- a** Friteuse sans huile airfryer Réf. : RA910D • Double panier : 2 x 4,5L • Permet de préparer deux plats différents en même temps • Minuterie 60 min 🚚 Garantie légale 2 ans
- b** **i** AirFryer (friteuse sans huile) Réf. : RA610DV • 7 programmes pré-réglés • Ecran tactile avec contrôle digital • Minuterie 60 min Garantie légale 2 ans
- c** Friteuse sans huile airfryer Réf. : HD9257/80 • Hublot de contrôle • 8 programmes prédéfinis pour la cuisson et le réchauffage • Cuve et panier amovibles, revêtement anti-adhésif compatibles lave vaisselle 🚚 Garantie légale 2 ans
- d** Moules air fryer Moule carré en silicone 20,7cm et 7 cm de hauteur. 🚚
- e** **i** Friteuse Ø 26 cm - en acier émaillé avec panier inox et couvercle en verre 🚚 Egalement disponible la friteuse Ø 20 cm à **10,99€** 7,90 €