

POUR LA RACLETTE

- Préchauffer l'appareil 10 à 15 minutes avant de commencer pour que le fromage fonde
- poêlons avec un essuie-tout pour éviter que le fromage
- qu'il est encore tiède (pas brûlant), c'est plus facile que
- bois ou silicone, pas de métal pour ne pas rayer les





Appareil à croque-monsieur Réf : HD2350/80

- · 3 plaques : paninis, gaufres et croque-monsieur
- · Plaques antiadhésives amovibles
- · Chauffe uniforme pour faire fondre le fromage et griller le pain -Garantie légale 2 ans

PHILIPS



- Réf.: FO-1108 Idéal pour tout type de fondues
- · Revêtement anti-adhésif · Inclus 8 fourchettes à fondues
- + support à fourchettes -
- Garantie légale 2 ans

TRISTAR









Appareil à raclette avec pierre de cuisson Réf.: 179201

- Interrupteur marche/arrêt avec voyant lumineux
- 8 poêlons profonds avec revêtement antiadhésif + 8 spatules en bois
- Cordon amovible 2 mètres Garantie légale 2 ans

LAGRANGE







Friteuse et appareil à fondue 2 en 1

Réf.: OHM-FRY-1001EU

- · Chauffage rapide
- Hublot de contrôle
- . Inclus: 6 fourchettes. porte-fourchette and Garantie légale 2 ans



