

MON JARDIN D'AUTOMNE

GAMME ÉLECTROPORTATIVE

EQUIPÉE D'UN
SYSTÈME DE TENSION
DE CHAÎNE SANS
OUTILS ET D'UN
TÉMOIN DE CHARGE



15%
D'ÉCONOMIES⁽²⁾

avec le Club

Prix payé en caisse

29€₉₉

dont 0,85 €
d'éco-participation
La scie à ébrancher

25€₄₉

Remise Fidélité déduite

Scie à ébrancher portative 20V CARREFOUR

Puissance batterie : 20 V. Longueur de guide : 127 mm. Longueur de coupe : 105 mm. Vitesse d'avancement de la chaîne : 5,6 m/s. Poignée soft grip. Permet de couper des branches en utilisant qu'une seule main même dans les endroits exigus. Batterie 20V et chargeur non inclus. Soit 4,50 € sur la Carte Club Carrefour.

15%
D'ÉCONOMIES⁽¹⁾

**SUR TOUS
LES PRODUITS
DE CETTE PAGE**



POWER>>>

15%
D'ÉCONOMIES⁽²⁾

avec le Club

Prix payé en caisse

34€₉₉

dont 0,85 €
d'éco-participation
Le taille haie

29€₇₄

Remise Fidélité déduite

Taille haie 20V

Puissance batterie : 20 V. Longueur de coupe : 45 cm. Ecartement de dents : 16 mm. Lame double action. Protège lame. Poignée soft grip. Batterie 20V et chargeur non inclus. Soit 5,25 € sur la Carte Club Carrefour.

4 OUTILS EN 1



POWER>>>

15%
D'ÉCONOMIES⁽²⁾

avec le Club

Prix payé en caisse

149€₉₉

dont 0,85 €
d'éco-participation
L'outil 4 en 1

127€₄₉

Remise Fidélité déduite

Outil 4-en-1 20V

Puissance batterie : 20 V. Moteur brushless. Largeur de coupe en mode débroussailluse : 25,5 cm. Lame 3 dents. Largeur de coupe en mode coupe-bordure : 38 cm. Longueur de coupe en mode élagueuse : 17,5 cm. Longueur de coupe en mode taille-haie : 39,5 cm. Tête orientable. Batterie 20V et chargeur non inclus. Soit 22,50 € sur la Carte Club Carrefour.

RETROUVEZ LES MENTIONS LÉGALES EN FIN DE CATALOGUE