

RÔTIR GRATINER FRIRE

NOS ASTUCES

Pour des aliments croustillants à l'Airfryer, il ne faut pas surcharger le panier !

Laisser un peu d'espace autour des morceaux pour que l'air circule bien et cuise uniformément. Facile pour entretenir des aliments dorés et croustillants, comme au four, mais en moins de temps.



Puissance 700W	Diámetro pannel 20cm
Volumen caja 245L	Número de programas 6

FONCTION DÉCONGÉLATION



~~79[€]₉₉~~
46[€]₉₉
dont 3,80 €
d'éco-participation

Micro-ondes
Réf : 20MX80-L
• Signal de fin de cuisson
• Minuteur 30min
• Dimensions : H 25.8 x L 45.1 x P 32.7 cm
Garantie légale 2 ans



16[€]₉₉
Le grill 45 x 27 cm

Grill
45 x 27 cm. En fonte d'aluminium avec poignées et revêtement intérieur anti-adhérent. Existe aussi le set wok/grill 28 cm à un prix différent