

GARANTIE 2 ANS



**TASSIMO STYLE
BOSCH**
Référence produit : TAS113E
Puissance : 1400 W
Pression 3,3 bars
Capacité réservoir amovible 0,7L
Bouton marche/arrêt
Arrêt automatique 90 secondes
Support de tasse ajustable
Programme de détartrage et nettoyage automatique
Technologie T-Discs

~~59,99~~
L'UNITÉ
29,99
30€
DE REMISE IMMÉDIATE*

DONT 0,24 € D'ÉCO-PARTICIPATION

GARANTIE 2 ANS



**CROQUE-GAUFRE
BREAKTIME
MOULINEX**
Référence produit : SJ615612
Puissance : 700W
Revêtement anti-adhésif
Indicateur lumineux de chauffe plaques
Inclus 2 jeux de plaques gaufres et croque-monsieur interchangeables, compatible lave-vaisselle

~~59,99~~
L'UNITÉ
49,99
DONT 0,30 € D'ÉCO-PARTICIPATION

GARANTIE 2 ANS



**PLAQUE À INDUCTION
SILVER STYLE**
Puissance : 2000W
10 niveaux de puissance
Minuterie : 180 minutes
Fonction sécurité verrouillage enfant
Offre valable sur d'autres modèles existants signalés en magasin ou sur le drive[®]

L'UNITÉ
39,99
DONT 1,38 € D'ÉCO-PARTICIPATION

GARANTIE 2 ANS



**MINI FOUR 30L + PLAQUES
SILVER STYLE**
Puissance du four 1500W
Thermostat ajustable de 100 à 230 °C
Convection naturelle, fonction gril 800W
2 plaques chauffantes (600W + 1000W)
Minuterie mécanique 60 minutes
Porte double vitrage avec poignée inox
Accessoires : grille chromée, lèchefrite et poignée chromée

L'UNITÉ
99,99
DONT 2,23 € D'ÉCO-PARTICIPATION

GARANTIE 2 ANS



~~49,99~~
L'UNITÉ
39,99
DONT 0,42 € D'ÉCO-PARTICIPATION

**DÉFROISSEUR À MAIN PURE POP
CALOR**
Référence produit : DT2020C0
Puissance : 1300W
Tête réversible avec un côté velours et un côté anti-peluches
Débit vapeur jusqu'à 20g/min
Temps de chauffe 15 secondes
Réservoir 70ml

GARANTIE 2 ANS



**TONDEUSE MULTI-USAGES 6 EN 1
BABYLISS**
Référence produit : MT725E
Tondeuse 34mm avec :
1 guide de coupe ajustable barbe de 3 jours (1-3,5mm)
3 guides de coupe barbe (5, 6 et 7mm)
Tondeuse nez/oreilles
Avec ou sans fil
Autonomie de 60 minutes

L'UNITÉ
19,99
DONT 0,10 € D'ÉCO-PARTICIPATION

Montant hors éco-participation*
+ Éco-participation*
= Prix de l'appareil

L'éco-participation*, un geste citoyen pour notre environnement

Depuis le 15 novembre 2006, lorsque vous achetez un nouvel appareil électrique ou électronique, en payant une «éco-participation*» vous participez au financement de la collecte et du recyclage d'un ancien équipement équivalent.



Ne jetez plus vos anciens appareils, rappez-les dans un point de collecte

