

22,99

dont 0,07 € d'éco-participation



com'les vrais!

21,99

dont 0,13 € d'éco-participation



21,99

dont 0,13 € d'éco-participation

Pssshhit!



21,99

dont 0,13 € d'éco-participation

Les aliments changent de couleur



14,99

dont 0,07 € d'éco-participation



21,99

dont 0,13 € d'éco-participation

1 MACHINE À CAFÉ | 3 ans

Avec 2 capsules et 1 tasse. Effets sonores et lumineux. Longueur : 24 cm. Piles : 2 piles LR6 fournies. 12023591

2 FRITEUSE À AIR | 3 ans

Une fois passés à la friteuse à air, les aliments changent de couleur ! Contient 4 frites, 1 croissant, 1 poulet, 2 steaks faciles, 1 assiette et 1 tube de sauce tomate. Effets sonores et lumineux. Piles : 3 piles LR6 fournies. 41138191

3 LAVE-VAISSELLE | 3 ans

Avec 2 tasses, 2 soucoupes, 2 fourchettes, 2 couteaux et 2 cuillères. Effets sonores et lumineux. Piles : 2 piles LR6 fournies. 41138189

4 FOUR À MICRO-ONDES | 3 ans

Une fois passés au micro-ondes, les aliments changent de couleur ! Avec 1 poulet, 1 croissant et 2 saucisses. Effets sonores et lumineux. Piles : 3 piles LR6 fournies. 41138187

5 MACHINE À GAUFRES | 3 ans

Une fois passées dans le gaufrier, les gaufres changent de couleur. Avec 4 gaufres en forme de cœur, 2 assiettes et 1 tube de coulis au chocolat. Effets sonores et lumineux. Piles : 2 piles LR6 fournies. 41138190

6 MACHINE À LAVER | 3 ans

Le tambour s'ouvre, se referme et tourne. Effets sonores et lumineux. Piles : 3 piles LR6 fournies. 41138188

COMME LES VRAIS